







	PRACOVNÝ LIST	Dok. č.: PLM JIT 278.01
	SEWS – VOLET prebaľovanie KZV	Verzia: 01
		Účinnosť od: 16.01.2018
		Strana 1 zo 3




SEWS – VOLET prebaľovanie KZV

N°	Pracovný postup
1	<p>KZV typu VOLET su prebaľované z palety typu row pack 36 do GEFBOXu typu 04322. KZV sa nachádzajú v plastových sáčkoch po 6 kusoch.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">    </div>
2	<p>Operátor vloží KZV do každého GEFBOXu a roztrhne plastový sáčok. Následne vyberie zväzok KZV a urobí prvý rad.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>1. Rad (Operátor preloží zväzok KZV)</p> <div style="text-align: center;">  </div>

SEWS – VOLET prebaľovanie KZV

N°	Pracovný postup
3	<p>Operátor zoberie druhý zväzok KZV a preloží ho do GEFBOXu</p> 
4	<p>Vizualizácia celého radu.</p> 
5	<p>NESPRÁVNE PREBALENIE</p>  <p>Káblové zväzky nesmú byť pomotané! <u>Dodržiuj inštrukcie</u></p>

SEWS – VOLET prebaľovanie KZV

N°	Pracovný postup
6	<p>Po preložení všetkých KZV do GEFBOXov, operátor vsunie do zakladača na GEFBOXe vytlačené štítky z tlačiarne, pričom vizuálne overuje správnosť referencie na vytlačennom štítku so štítkom na KZV.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Po vizuálnej kontrole, vykoná kontrolu skenerom, kde skenuje čiarový kód na štítku KZV a štítok v zakladači na GEFBOXe</p>
7	<p>Operátor po kontrole všetkých KZV, dá na vrch poklop a zápaskuje paletu</p> 

Vypracoval: L. Slezák	Schválil: D.Frtús
Dátum: 16.01.2018	Dátum: 16.01.2018
Podpis:	Podpis: